

# Robot tondeuse Automower®

## NOUVEAU SIGNAL DE BOUCLE

Mettre l'Automower sur la station de charge.

Aller dans le Menu

Sélectionner le « cadenas » (logo sécurité)

Insérer le code PIN comme demandé

Sélectionner « Avancé »

Sélectionner « Nouveau signal de boucle »

Insérer le code Pin comme demandé (2ème fois)

Le message « Voulez-vous changer le signal de boucle » apparaît

Faire OK et patienter quelques secondes

Le message « Connexion OK » apparaît

Faire OK

Retour au menu principal

Faire « Start »

# Robot tondeuse Automower®

## NOUVEAU SIGNAL DE BOUCLE

Mettre l'Automower sur la station de charge.

Aller dans le Menu

Sélectionner le « cadenas » (logo sécurité)

Insérer le code PIN comme demandé

Sélectionner « Avancé »

Sélectionner « Nouveau signal de boucle »

Insérer le code Pin comme demandé (2ème fois)

Le message « Voulez-vous changer le signal de boucle » apparaît

Faire OK et patienter quelques secondes

Le message « Connexion OK » apparaît

Faire OK

Retour au menu principal

Faire « Start »